

# LBC新築工事 現場ルール

## 風速計について

赤ランプが回転したら  
一旦作業中止してください

掲示板の表示は  
瞬間風速 (m/s)



平均風速10m/sで  
赤ランプが回転

30m/sで一旦作業中止  
してください

