

### 10t ダンプトラックの点検項目①

#### 1 エンジンオイルの点検



エンジンオイルレベルゲージの油位を確認  
 エンジンオイルの油位が規定値に達していることを確認



エンジンオイルの油位が規定値に達していることを確認

#### 2 ファンベルトの点検



ファンベルトの張力や破損を確認  
 ファンベルトの張力が規定値に達していることを確認  
 ファンベルトの破損を確認

#### 3 エアエレメントの点検



エアエレメントのケースに汚れや破損を確認  
 エアエレメントのケースに汚れや破損を確認  
 エアエレメントの交換時期を確認

### 10t ダンプトラックの点検項目③

#### 9 フロントガラス下のストローパーの点検



ストローパーの破損や汚れを確認  
 ストローパーの破損や汚れを確認  
 ストローパーの交換時期を確認

#### 10 ホイストリクターの点検



ホイストリクターの油圧を確認  
 ホイストリクターの油圧を確認  
 ホイストリクターの交換時期を確認

#### 10-1 作業ランプの点検



作業ランプの点検  
 作業ランプの点検  
 作業ランプの交換時期を確認

#### 11 エアタンクの点検



エアタンクの点検  
 エアタンクの点検  
 エアタンクの交換時期を確認

### 10t ダンプトラックの点検項目②

#### 4 冷却水の点検



冷却水の量、色の確認  
 冷却水の量、色の確認  
 冷却水の交換時期を確認

#### 5 パワーステアリングオイルの点検



オイルの色、量の確認  
 オイルの色、量の確認  
 オイルの交換時期を確認

#### 6 オートグリスの点検



グリスの量を確認  
 グリスの量を確認  
 グリスの交換時期を確認

#### 7 アドブルーの点検



アドブルーの量を確認  
 アドブルーの量を確認  
 アドブルーの交換時期を確認

### 10t ダンプトラックの点検項目④

#### 12 サスペンションバネの点検



バネの破損、変形を確認  
 バネの破損、変形を確認  
 バネの交換時期を確認

#### 13 タイヤの点検



タイヤの破損、変形を確認  
 タイヤの破損、変形を確認  
 タイヤの交換時期を確認

#### 14 ホイールボルトの点検



ホイールボルトの点検  
 ホイールボルトの点検  
 ホイールボルトの交換時期を確認