

# 150 t クローラークレーン制御方法

## 手順

1. 構台組立最終整備時に、次工区との区境にクローラークレーン止め用ガードレールユニットを配置する。  
(クローラークレーンの進行方向)
2. 重機械安全指揮者誘導の元、吊り位置へ移動
3. 吊り位置に配置後、走行レバーロックバーをセットする。(図2)  
(ロックバーに連動して、外部のパトランプが点灯)

4. パトランプ点灯によりロック状態を重機械安全指揮者が確認する。(図1)
5. 確認後、揚重作業開始の合図を行い、作業を開始する。
6. 作業終了時は、クレーンのキーは抜き、工事管理者に預ける。

