

高周波コイル交換作業



コイル交換、取付け時は
条件設定の徹底！

正しい作業例

立ち入り中
操作禁止

立ち入り中
操作禁止

条件設定 ヨシ！