


フリースペース周辺
電源配線コードカバー床面設置。



After

フリースペース周辺
電源配線コードを天井配策変更。