

LBC新築工事 現場ルール

風速計メールシステム

平均風速
10m/s以上



瞬間風速
30m/s以上

各職長さんへ
メールが届きます

お知らせメールが来たら
一旦作業中止してください