

■タイトル	pH校正日のMM(目で見る管理)化
■概要	pH(水素イオン濃度)測定機の校正を、1回/週実施しているが、忘れないように パソコンDCSに表示。なおかつ校正しないと工程プログラムがスタートできない様2重対策を実施し、校正不備によるトラブルを未然に防ぐ事ができる様になった。

目で見える管理コンテスト応募用紙

グループ名	AC美楽♪
作品名	pH校正日MM化

pH校正

して下さい

前回pH校正から
7日経過

pH校正実施

pH 6.4

7日以上経過で
pH校正実施要請
表示をブリンク

pH校正実施ボタンで
経過日数表示リセット

【アピールポイント】(特徴、効果など自由に記載下さい。)

TA046 (TEP洗浄槽)の自動化に伴い、TEP洗浄完了の管理値である洗浄水のpH確認をオンラインpH計で測定するとなった。

pH校正を1回/週で行う事とし、チェック表を作成したが、指定日に校正を忘れる可能性がある。

DCS画面にpH校正後の経過日数表示をし、また経過日数が7日以上となれば

TA046のプログラムスタートが実行できないようにした。

これにより確実に決められた周期毎にpH校正を行うので、

回収TEPの品質振れを軽減する様にした。